


在来工法 使用例



2×4工法 使用例

土台パッキン20-100 参考納まり図

2010.09.10