

# 木部措置も「アリダン」の防蟻・防腐処理剤で安心・安全!!

住宅金融支援機構・共通仕様書「木部防蟻・防腐薬剤」に適合!  
木材内部への浸透性に優れ、速やかに防腐・殺虫効果を発揮します。

## 木部 防蟻・防腐処理剤

非有機リン系新築用 木部防腐・防蟻処理剤 (公社)日本木材保存協会 認定番号:A-5432  
**アリダン乳剤Neo**



■ 本剤は原液のままお使いください。

### 《 特 長 》

- 希釈済みですので原液のまま、ご使用いただけます。 ●「オレンジ」と「クリア」の2色からお選びいただけます。
- 臭いを大きく低減しています。 ●塗布および吹付け処理が可能です。

### 《使用方法》

- 原液のまま、処理しようとする木材部分の表面 1m<sup>2</sup> 当たり 300ml を吹付け、塗布または浸漬により使用。必要な部位には穿孔して薬剤を注入します。
- 乾燥時間の目安は 20℃環境下で 48 時間です。



成分	内容
ジノテフラン	0.1%
F-69	0.1%
水、界面活性剤、有機溶剤等	残

### ■ 木部処理剤規格・価格

★印は限定在庫品です。ご購入前に在庫有無の確認をお願いいたします。

分類	製品名	規格	色	コード	価格	梱包価格	梱包内容	バラ出荷	
木部 防腐・防蟻処理剤	アリダン乳剤Neo	オレンジ	15ℓ	オレンジ	ANNG15L	36,500円/缶	36,500円	1缶入	×
			4ℓ		ANNG4L★	10,000円/缶	40,000円	4缶入	
		クリア	15ℓ	クリア	ANNC15L	36,500円/缶	36,500円	1缶入	
			4ℓ		ANNC4L★	10,000円/缶	40,000円	4缶入	

### ⚠ 取り扱い上の注意事項

#### 《使用に際してのご注意》

- 使用前によく混ぜて中身を均一にしてください。
- 薬剤の性質・使用方法・注意事項を熟知し、施主や関係先に工事内容をよく理解してもらってから作業を開始してください。施主居住者に化学物質・臭気に過敏な方がいる時は影響を受けやすいので、使用を中止するが十分に了解を得た上で作業にかかってください。
- 定められた用法・用量を厳守してください。間違った使い方で生じた事故についての責任を負うことはできません。
- 環境を汚染しないよう本品及び残剤を池や河川・井戸・下水等の水系へ流さないでください。養魚場や菜園等の近くで処理を行う場合はそれらに被害が及ばぬようご注意ください。
- 食品・食器・玩具・愛玩動物・飼料・寝具・衣類等は予め他へ移して格納し、薬液がかからないようご注意ください。
- 小分けする際の器具類は、食品用容器や誤用のおそれのある器具類を使用しないでください。
- 作業現場には部外者の立ち入りを禁止し、薬剤に近づかぬようロープ・掲示等で示してください。

#### 《使用中や使用後の注意》

- できるだけ薬剤に触れなくするため、長袖衣・帽子・メガネ・マスク・ゴム手袋・作業靴等を着用してください。
- 塗装面や化粧材・家具・敷物・植木等が薬液により侵されたり汚染されたりしないようご注意ください。
- 薬液がコンクリート・モルタル・リシン・石・白壁等を変色させることがありますのでご注意ください。
- 本剤を塗布した面にクッションフロアー、壁紙(クロス)等を直接貼り付けしないでください。
- 通気の悪い場所での作業は、局所排気装置を利用するなど通気に充分配慮して、無理な作業は行わないでください。
- 狭い空間での作業では通気をよくしてください。
- 作業中は、喫煙・飲食を行わないでください。使用中または使用後にトイレに行くときは、手や顔をよく洗ってから行ってください。
- 作業中薬液が身体にかかった時や作業終了後は汚染衣類を脱ぎ、シャワーを浴びる等石鹸で身体を洗い、うがいをし、清潔な着衣と着替えてください。
- 万一身体に異常を感じた時や、誤って薬液を飲み込んだ時は、直ちに本剤の内容成分を医師に告げ、診断を受けてください。

- 薬液が目に入った時は流水でよく洗眼し、医師の診断を受けてください。
- 作業時の衣服は他の衣服と区別して洗濯し、保護具を洗剤でよく洗ってください。
- 作業に用いた器材はよく洗い、機器はよく手入れを行ってください。使用残液は密栓し、所定の保管場所に保管してください。後始末の作業の場合でも、薬液が身体につかないようゴム手袋等の防護具は着用してください。
- 空容器は決して他目的に利用したり、野外投棄せず、処理を専門の廃棄物業者に任せてください。

#### 《その他の注意》

- 必ずよく振り混ぜてから使用してください。
- 凍結しないように注意してください。
- 薬液の保管は、直射日光を避けた涼しい場所(5~35℃)で、小児の手の届かない鍵のかかる薬剤専用倉庫に格納してください。
- 使用量の確認や紛失防止のため、薬液の品名や数量の出入を記録した台帳を備え、絶えず在庫を把握ください。
- 使用期限は製造から1年間となります。